

Link do produktu: <https://lawendomania.pl/tealight-w-plast-foremce-swieczki-do-podgrzewacza-z-wosku-pszczelego-w-puszcze-p-129.html>



Tealight - w plast. foremce - świece do podgrzewacza z wosku pszczego w puszcze

Cena	209,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Producent	Kankan

Opis produktu

30 świeczek w metalowej puszcze: na zapas, na prezent ...

TL - świeczka z 100% wosku pszczelego do podgrzewacza.

W plastikowej przezroczystej foremce.

Wymiary foremki: średnica 38 mm, wysokość: 24 mm - czyli znacznie większa niż większości tealightów

Czas palenia: ponad 4 godziny

Wielkość puszek: fi 10 x 22 cm

Świeczka ta pali się ładnym płomieniem optymalnej wysokości. Płomień świeczki z wosku pszczelego ma wyższą temperaturę niż świeczki z parafiny. Łatwiej więc podgrzeje napój lub potrawę, wystarczy ją też krócej palić w kominku zapachowym, aby roztopić wosk zapachowy.

Tealight – w plastikowej foremce

Po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć te estetyczne foremki do świec, wykonane z przezroczystego plastiku. Bez obaw – plastik ten nadaje się do utylizacji. Po wypaleniu świeczki foremkę można wrzucić do pojemnika na śmieci plastikowe.

Jak Państwo może zauważyli foremki te są stosunkowo wysokie, mieści się w nich większa świeczka niż masowo oferowana typowa parafinowa świeczka do tealightów, które mają niskie foremki – z reguły aluminiowe.

Moje tealighty – czyli świece do podgrzewaczy – są chyba największe również spośród oferowanych świeczek na rynku. Dzięki swojej wielkości oraz surowcowi: 100% woskowi pszczemu, palą się ponad cztery godziny. Natomiast wyjątkowa czystość wosku i optymalnie dobrany knot bawełniany gwarantują piękny i gorący płomień przez cały czas palenia świeczki aż do jej całkowitego wypalenia.

Należy pamiętać, aby zachować ostrożność podczas palenia świeczki i ustawić ją na niepalnej podkładce, w odpowiednim świeczniku, albo właśnie w podgrzewaczu, do którego to celu pierwotnie zostały stworzone.

Tealightów z reguły nie gasi się, palą się bez przerwy aż same zgasną. Podczas palenia topi się воск w foremce aż do jej ścianek, a z czasem cała foremka wypełnia się stopionym płynnym woskiem. Z tego też względu należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia płynnej świeczki, a najlepiej nie ruszać jej wcale.

Jeżeli chcemy możemy świeczkę do podgrzewaczy zgasić i ponownie zapalić kiedy indziej, ale nie później niż kiedy wypali się ona do połowy, bo może nie zechcieć się już dopalić do końca. Świeczkę najlepiej gasić poprzez zanurzenie knota w płynnym wosku i postawienie knota z powrotem do pionu. Łatwiej się wtedy knot ponownie zapali, gdyż od razu będzie miał paliwo do palenia i szybko roztopi wosk u podstawy knota, aby już dalej knot mógł podciągać płynny wosk do góry i go spalać. Gaszenie świeczki poprzez zdmuchnięcie płomienia może skutkować rozprysnięciem płynnego wosku i resztką wosku na knocie wypali się. Ponowne zapalenie knota spowoduje spalenie się knota zanim zdąży rozpuścić odpowiednio dużo wosku. Zbyt krótki knot pali się oczywiście niskim nieładnym płomieniem.